




Master Kitchen

FORNO A MICROONDE DA INCASSO

Modello:MKMW 3825-ED BK

MANUALE D'USO



Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura.

Per ottenere prestazioni ottimali nel lungo termine, è indispensabile seguire le istruzioni contenute in questo documento.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

(a) Non tentare di far funzionare il forno con lo sportello aperto, in quanto questo può comportare un'esposizione pericolosa all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.

(b) Non collocare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello, né lasciare che residui di sporco o detersivi si accumulino sulle superfici di tenuta.

(c) **ATTENZIONE:** Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere azionato fino a quando non è stato riparato da un tecnico qualificato.

APPENDICE

Se l'elettrodomestico non viene mantenuto in buono stato di pulizia, la superficie potrebbe deteriorarsi e incidere sulla durata di vita dello stesso e comportare una situazione di pericolo.

Specifiche

Modello:	MKMW 3825-ED BK
Tensione nominale:	230V~ 50Hz
Potenza di ingresso nominale (microonde):	1450W
Potenza di uscita nominale (microonde):	900 W
Potenza di ingresso nominale (Grill):	1200W
Capacità del forno:	25L
Diametro del piatto girevole:	Ø 315mm
Dimensioni esterne:	594X403X382mm
Peso netto:	14,6 kg

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o l'esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'uso dell'elettrodomestico, seguire le seguenti precauzioni di base, tra cui:

1. Leggere e attenersi alla specifica: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE".
2. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano assistiti o istruiti nell'uso sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti a distanza, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
3. Tenere l'elettrodomestico e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo tecnico di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi (per apparecchi con attacco a Y)
5. **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare il rischio di scosse elettriche.

6. **ATTENZIONE:** È pericoloso per tutti coloro che non sono competenti eseguire operazioni di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione di una copertura di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.
7. **ATTENZIONE:** I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati in quanto sussiste il rischio di esplosione.
8. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, controllare il forno per evitare la possibilità di incendio.
9. Utilizzare solo utensili adatti all'uso in forni a microonde.
10. In caso di emissione di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e tenere chiusa la porta per soffocare eventuali fiamme.
11. Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione durante la manipolazione del contenitore.
12. Il contenuto dei biberon e degli omogeneizzati deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
13. Le uova in guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché possono esplodere, anche a fine riscaldamento.
14. Pulire regolarmente il forno e rimuovere eventuali depositi di cibo.
15. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia può portare a un deterioramento della superficie che potrebbe compromettere la vita dell'elettrodomestico e causare una situazione di pericolo.

16. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno (per i forni dotati di un dispositivo che consente di utilizzare una sonda di rilevamento della temperatura).

17. Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

- aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- case coloniche;
- ambienti di tipo bed and breakfast.

18. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'essiccazione di alimenti o l'asciugatura di indumenti e il riscaldamento di cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono causare rischi di lesioni, esplosione o incendio.

19. Non è consentito l'uso di contenitori metallici per cibi e bevande durante la cottura a microonde.

20. Non pulire l'elettrodomestico con un pulitore a vapore.

21. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole durante la rimozione dei contenitori dall'elettrodomestico. (Per gli elettrodomestici fissi e da incasso utilizzati a un'altezza uguale o superiore a 900 mm dal pavimento e dotati di piatti girevoli smontabili. Non è applicabile agli elettrodomestici con porta a battente orizzontale inferiore).

22. Il forno a microonde è destinato all'uso da incasso.
23. Non utilizzare un pulitore a vapore.
24. La superficie di un cassetto di stoccaggio può surriscaldarsi.
25. ATTENZIONE: L'elettrodomestico e le parti accessibili si surriscaldano durante l'uso. Evitare di toccare gli elementi caldi. I bambini di età inferiore agli 8 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
26. Durante l'uso l'elettrodomestico si surriscalda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi caldi all'interno del forno.
27. ATTENZIONE: Le parti accessibili possono surriscaldarsi durante l'uso. Tenere lontani i bambini.
28. L'elettrodomestico non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento (questo non è applicabile agli elettrodomestici dotati di porta decorativa).
29. ATTENZIONE: Quando l'elettrodomestico viene utilizzato in modalità combinata (ove presente) , i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
30. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Ridurre il rischio di lesioni alle persone

Installazione di messa a terra

PERICOLO

Rischio di scossa elettrica
Il contatto con alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o morte, pertanto non smontare l'elettrodomestico.

ATTENZIONE

Rischio di scossa elettrica
Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche.

Non inserire la spina in una presa di corrente finché l'elettrodomestico non è correttamente installato e messo a terra.

Questo prodotto deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un conduttore di dispersione della corrente elettrica.

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con filo e spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista o un tecnico qualificato se le istruzioni di messa a terra non sono pienamente chiare o se sussistono dubbi sulla corretta messa a terra del prodotto. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzarne solo una a 3 fili.

1. Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti dall'impigliarsi o inciampare su un cavo più lungo.

2. In caso di utilizzo di un gruppo di cavi lunghi o di prolunga:

- 1) La potenza elettrica del gruppo di cavi o della prolunga deve essere almeno pari a quella dell'elettrodomestico.
- 2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili compresa la terra.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare il prodotto dalla rete elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici taglienti per pulire il vetro dello sportello del forno, in quanto possono graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
5. Suggerimento per una più facile pulizia delle pareti delle cavità a contatto con il cibo cotto: mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare al 100% di potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno con un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni personali

È pericoloso per tutti coloro che non siano persone competenti eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che comporti la rimozione di una copertura di protezione contro l'esposizione all'energia delle microonde.

Vedere le istruzioni su "Materiali che possono essere utilizzati o meno nel forno a microonde". Possono esserci alcuni utensili non metallici che non sono sicuri da usare per il microonde. In caso di dubbio, è possibile testare l'utensile in questione seguendo la seguente procedura.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto alle microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare attentamente l'utensile, se è caldo vuol dire che non è idoneo alla cottura a microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Piatto per rosolatura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto di rosolatura deve essere posizionato almeno 5 mm (3/16") al di sopra del piatto girevole. Un uso improprio può causare la rottura del piatto girevole.
Stoviglie	Utilizzare solo stoviglie adatte per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare stoviglie crepate o scheggiate.
Vasetti in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per riscaldare gli alimenti fino a quando non sono appena caldi. La maggior parte dei vasetti di vetro non sono resistenti al calore e possono rompersi.
Oggetti in vetro	Utilizzare solo oggetti in vetro da forno resistenti al calore. Accertarsi che non vi sia alcuna rifinitura metallica.
Sacchetti per cottura da forno	Non utilizzare recipienti crepati o scheggiati.
Piatti e bicchieri di carta	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con la fascetta con anima in metallo. Praticare delle aperture per permettere la fuoriuscita del vapore..
Tovaglioli di carta	Utilizzare solo per cucinare/riscaldare a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Carta da forno	Utilizzare per coprire gli alimenti per il riscaldamento e l'assorbimento del grasso. Utilizzare sotto supervisione solo per una cottura di breve durata.
Plastica	Utilizzare come copertura per evitare schizzi o come involucro per la cottura a vapore. Utilizzare solo elementi adatti alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe recare la dicitura "Microwave Safe". Alcuni contenitori di plastica diventano più morbidi, man mano che il cibo all'interno si scalda. I sacchetti di plastica per ebollizione e i sacchetti di plastica chiusi ermeticamente devono essere tagliati, forati o ventilati come indicato dalla confezione.
Pellicola di plastica	Utilizzare solo elementi adatti alle microonde. Utilizzare per coprire i cibi durante la cottura per trattenere l'umidità. Non lasciare che l'involucro di plastica entri in contatto con i cibi.
Termometri	Utilizzare solo elementi adatti alle microonde (termometri per carne e dolci).
Carta oleata	Utilizzare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Vaschetta in alluminio	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un piatto per microonde.
Cartone per alimenti con manico in metallo	Può causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un piatto per microonde.
Utensili in metallo o rifiniti in metallo	Il metallo isola il cibo dall'energia delle microonde. Le finiture metalliche possono causare archi elettrici.
Fascette con anima in metallo	Può provocare archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Può provocare un incendio nel forno
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si asciuga quando viene utilizzato nel forno a microonde e può spaccarsi o rompersi.



IMPOSTAZIONE DEL FORNO

Lista componenti e accessori

Rimuovere dal forno e dalla cavità tutti i componenti dell'imballo.

Il forno viene fornito con i seguenti accessori:

Vassoio in vetro	1
Gruppo anello del piatto girevole	1
Manuale di istruzioni	1



Griglia per grill (non può essere utilizzato in funzione microonde e deve essere posizionato sul vassoio di vetro)

- A) Pannello di controllo
- B) Asta del piatto girevole
- C) Gruppo anello del piatto girevole
- D) Vassoio in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Gruppo porta
- G) Sistema di interblocco di sicurezza

Installazione del piatto girevole

Cavità (lato inferiore)



- a. Non posizionare mai il vassoio di vetro capovolto. Il vassoio di vetro non deve mai essere bloccato.
- b. Durante la cottura utilizzare sempre sia il vassoio di vetro che l'anello del piatto girevole.
- c. Tutti i cibi e i contenitori di cibo devono essere sempre posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
- d. In caso di crepe o rotture del vassoio di vetro o del gruppo anello del piatto girevole, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

Installazione e connessione

1. Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.
2. Il forno è destinato esclusivamente all'uso da incasso. Non è destinato all'uso da banco o all'interno di un armadio.
3. Osservare le istruzioni di installazione speciali.
4. L'elettrodomestico può essere installato in un mobile a parete largo 60 cm.
5. L'elettrodomestico è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa con messa a terra correttamente installata.
6. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dei dati tecnici.
7. La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito solo da un elettricista qualificato. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, sul lato dell'installazione deve essere presente un interruttore generale con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm.
8. Non utilizzare adattatori, morsettiere e utilizzare la prolunga solamente se effettivamente necessario. Un sovraccarico può comportare il rischio di incendio.

La superficie accessibile può risultare calda durante il funzionamento.



Istruzioni per l'installazione

Tenere presente quanto segue

L'installazione del forno deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.

Collegamento elettrico

L'elettrodomestico è dotato di una spina e deve essere collegato solo a una presa con messa a terra correttamente installata. L'installazione e l'eventuale sostituzione del cavo di collegamento deve essere effettuata esclusivamente da un elettricista qualificato che tenga conto delle norme vigenti. Se la spina non è più accessibile dopo l'installazione, a monte dell'elettrodomestico deve essere presente un interruttore onnipolare con una distanza tra i contatti di almeno 3 mm.


Unità montate

L'armadio di installazione non deve essere provvisto di un pannello posteriore dietro l'elettrodomestico. Altezza minima di installazione: 850 mm.



Non coprire le fessure di ventilazione e le prese d'aria.

Installazione del forno - Fig. 2



Nota: non incastrare o attorcigliare il cavo di alimentazione.





1



2







ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Questo forno a microonde utilizza un moderno controllo elettronico per regolare i parametri di cottura e soddisfare meglio le esigenze di cottura.



1. Impostazione dell'Orologio

Quando il forno a microonde viene connesso all'alimentazione elettrica, il forno visualizza "0:00", il cicalino suona una volta. Il forno entra in attesa.

- 1) Premere "Clock/Kitchen Timer" due volte, le cifre delle ore lampeggiano.
- 2) Ruotare  " per regolare le cifre delle ore, la cifra deve essere compresa tra 0--23.
- 3) Premere "Clock/Kitchen Timer" per confermare, le cifre dei minuti lampeggiano.
- 4) Ruotare  " per regolare le cifre dei minuti, la cifra deve essere compresa tra 0--59.
- 5) Premere "Clock/Kitchen Timer" per terminare l'impostazione dell'orologio. "." lampeggia. Viene visualizzata l'ora corrente.

Nota: Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando l'apparecchio viene alimentato.

2. Cottura a Microonde

- 1) Premere una volta il tasto "Microonde", e "P100" lampeggia.
- 2) Premere " Microonde" o ruotare  " per selezionare la potenza del microonde. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" appaiono in ordine.
- 3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare l'impostazione.
- 4) Ruotare  " per regolare il tempo di cottura. (il tempo Massimo di cottura è 95 minuti)
- 5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.


NOTA: le quantità del passo di tempo di regolazione dell'interruttore di codifica sono le seguenti:

0---1 min	:	5 secondi
1---5 min	:	10 secondi
5---10 min	:	30 secondi
10---30 min	:	1 minuto
30---95 min	:	5 minuti


Grafico di Potenza del Microonde

Potenza Microonde	Alta	Med. Alta	Med.	Med. Bassa	Bassa
Visualizzazione	P100	P80	P50	P30	P10

3. Cottura a Grill o Combinata


Premere "Grill/Combi.", "G" lampeggia sullo schermo, and press "Grill/Combi." ripetutamente o ruotare  " per scegliere la potenza desiderata, e "G", "C-1" o "C-2" appaiono.

Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare la potenza.

Ruotare  " per impostare il tempo di cottura. (il tempo di cottura massimo è 95 minuti)

Premere "Start/+30Sec./Confirm" di nuovo per avviare la cottura

Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza microonde e il 45% di potenza della griglia (C-1) per cuocere per 10 minuti, è possibile utilizzare il forno come segue


- 1) Premere "Grill/Combi." una volta, sullo schermo appare "G".
- 2) Continuare a premere "Grill/Combi." finché sullo schermo appare "C-1".
- 3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare
- 4) Ruotare  " per regolare il tempo di cottura finché sullo schermo del forno appare "10:00".
- 5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

Istruzioni di Potenza di Combinazione:

Programma	Schermo	Potenza Microonde	Potenza Grill
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%(P100)	45%
Combi.2	C-2	36%(P100)	64%

Nota: trascorso metà del tempo di grill, il forno suona due volte, e questo è normale. Per grigliare meglio il cibo, girare il cibo, chiudere la porta e poi premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare la cottura. Senza nessuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

4. Scongelo in base al peso


- 1) Premere "Weight Defrost" una, due o tre volte, e sullo schermo appaiono "dEF1", "dEF2" o "dEF3".
- 2) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare la selezione.
- 3) Ruotare  " per selezionare il peso del cibo.
- 4) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare lo scongelamento.

Nota: trascorsa la metà del tempo di scongelamento, il forno suona due volte, e questo è normale. Per ottenere uno scongelamento migliore, girare il cibo, chiudere la porta e poi premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare lo scongelamento. Senza nessuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

Istruzioni di Scongelo in base al peso:

Programma	Cibo	Peso
dEF1	Carne	100~2000g
dEF2	Pollame	100~1500g
dEF3	Pesce	300~1000g

5. Scongelo in base al tempo

- 1) Premere "Time Defrost" una volta, sullo schermo appare "dEF1".
- 2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di cottura. Il tempo massimo è di 95 minuti.
- 3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare lo scongelamento. La potenza di scongelamento è P30 e non può essere modificata.



Nota: trascorsa la metà del tempo di scongelamento, il forno suona due volte, e questo è normale. Per ottenere uno scongelamento migliore, girare il cibo, chiudere la porta e poi premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare lo scongelamento. Senza nessuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

6. Cottura Multi-Fase


Possono essere impostate al massimo 2 fasi. Se una fase è lo scongelamento, dovrebbe essere impostata automaticamente come prima fase. Il cicalino suonerà una volta dopo ogni fase e inizierà la fase successiva.

Nota: Il menu automatico e la cottura veloce non possono essere impostati come multi-fase.

Esempio: se si desidera scongelare il cibo per 5 minuti, quindi cuocere con l'80% di potenza nel microonde per 7 minuti, i passaggi sono i seguenti:

- 1) Premere "Time Defrost" una volta, sullo schermo appare "dEF1".
- 2) Ruotare "  " per regolare il tempo di scongelamento di 5 minuti;
- 3) Premere "Microonde" una volta, sullo schermo appare "P100".
- 4) Premere "Microwave" ripetutamente per scegliere la potenza del microonde fino a che appare "P80";
- 5) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare.
- 6) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura di 7 minuti;
- 7) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.


7. Timer da Cucina

- 1) Premere "Kitchen Timer/Clock" una volta, sullo schermo appare "00:00"
- 2) Ruotare "  " per immettere il tempo di timer corretto. (il tempo massimo di cottura è di 95 minuti)
- 3) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare le impostazioni.
- 4) Raggiunto il tempo di cottura, il cicalino suonerà 5 volte.

Se l'orologio è stato impostato sul sistema a 24 ore, lo schermo visualizzerà l'ora corrente.

Nota: Il tempo di cucina è diverso dal sistema a 24 ore. Il Timer da Cucina è un timer.

8 .Cottura Rapida

- 1) In modalità di attesa, premere "Start/+30Sec./Confirm" per cucinare a potenza al 100% per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto aumenta il tempo di 30 secondi. Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
- 2) Durante la cottura a microonde, grill, cottura combinata e scongelamento a tempo, premere "Start/+30Sec./Confirm" per aumentare il tempo di cottura.
- 3) In modalità di menu automatico e scongelamento in base al peso, non è possibile aumentare il tempo di cottura premendo "Start/+30Sec./Confirm".
- 4) In modalità di attesa, ruotare "  " verso sinistra per scegliere il tempo di cottura. Dopo aver regolato il tempo di cottura, premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura a microonde con potenza microonde al 100%.

9 . Menu Automatico



- 1) In modalità di attesa, ruotare "  " verso destra per scegliere il menu da A1 a A12.
- 2) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per confermare il menu selezionato.
- 3) Ruotare "  " per scegliere il peso del cibo.
- 4) Premere "Start/+30Sec./Confirm" per avviare la cottura.

Tabella del Menu:

Menu	Peso	Potenza
A1(Pizza)	200 g	C-2
	400 g	
A2(Patate)	200 g	P100(Mic.)
	400 g	
	600 g	
A3(Carne)	250 g	P100(Mic.)
	350 g	
	450 g	
A4(Pesce)	250 g	P80(Mic.)
	350 g	
	450 g	
A5(Verdure)	200 g	P100(Mic.)
	300 g	
	400 g	
A6(Bevande)	1 tazza (circa 120ml)	P100(Mic.)
	2 tazze (circa 240ml)	
	3 tazze (circa 360ml)	
A7(Pasta)	50g (con 450g di acqua fredda)	P80(Mic.)
	100g (con 800g di acqua fredda)	
A8(Popcorn)	50 g	P100(Mic.)
	100 g	
A9(ammorbidire Burro)	50 g	P20(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A10(sciogliere Burro)	50 g	P50(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A11(sciogliere Ciccolato)	50 g	P80(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A12(sciogliere Formaggio)	50 g	P50(Mic.)
	100 g	
	150 g	

10. Funzione di Blocco per Bambini

Blocco: In modalità di attesa, premere "STOP/Clear" per 3 secondi per accedere alla modalità di blocco-bambini e sullo schermo appare il tempo corrente se l'ora è stata impostata, altrimenti sullo schermo appare "🕒".

Sblocco: In modalità di blocco, premere "STOP/Clear" per 3 secondi, il blocco viene rilasciato.


11 . Funzione di Ricerca




- 1) In modalità di cottura a microonde o grill e combinata, premere "Microwave" o "Grill/Combi.", e la potenza di alimentazione viene visualizzata per 3 secondi.
- 2) Se l'orologio è stato impostato, durante lo stato di cottura, premere "Kitchen Timer/Clock" per controllare l'ora corrente. Verrà visualizzata per 3 secondi.

12. Specifiche

- 1) Se la porta viene aperta durante il processo di cottura, chiudere la porta e quindi premere "Start/+30Sec./Confirm" per continuare la cottura.
- 2) Una volta impostato il programma di cottura, se "Start/+30Sec./Confirm" non viene premuto entro 1 minuto, viene visualizzata l'ora corrente e l'impostazione viene annullata.
- 3) Il cicalino suona una volta con una pressione efficiente; con pressione inefficiente non dà alcuna risposta.
- 4) Il cicalino suona cinque volte per ricordare che la cottura è terminata.

13. Apertura della porta del forno

Premere il tasto "  ", per aprire la porta del forno. Se il pulsante non funziona, si prega di aprire la porta mediante pomello a ventosa. Consultare le figure seguenti.



Risoluzione dei problemi

Normale	
Luce del forno scarsa	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può diventare scarsa. Si tratta di una situazione normale.
Vapore che si accumula sulla porta, aria calda dalle bocchette di ventilazione	Durante la cottura, può formarsi vapore e la maggior parte esce dalle bocchette di ventilazione. Ma un pò di vapore può accumularsi in un luogo fresco come lo sportello del forno. Si tratta di una situazione normale.
Il forno si è avviato accidentalmente senza cibo presente all'interno.	È vietato azionare l'unità senza cibo all'interno, in quanto può essere pericoloso.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non può essere azionato.	(1) Cavo di alimentazione non inserito correttamente.	Scollegare, quindi ricollegare dopo 10 secondi.
	(2) Fusibile bruciato o interruttore attivato	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore (riparato da personale specializzato del centro assistenza).
	(3) Problemi con la presa di corrente.	Presa di prova con altri apparecchi elettrici.
Il forno non riscalda.	(4) La porta non è chiusa correttamente.	Chiudere bene la porta.



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro sarà necessario smaltire questo prodotto, si prega di NON smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Inviare il prodotto ai punti di raccolta RAEE, se disponibili.

Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL
MODEL:MKMW 3825-ED BK

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	MKMW 3825-ED BK
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900 W
Rated Input Power(Grill):	1200W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	∅ 315mm
External Dimensions:	594X403X382mm
Net Weight:	14.6 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with type Y attachment)
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

17. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-farm houses;

-bed and breakfast type environments.

18. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

19. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

20. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

21. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

22. The microwave oven is intended to be used built-in.
23. Steam cleaner is not to be used.
24. Surface of a storage drawer can get hot.
25. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
26. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
27. WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
29. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
30. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip**---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

- Glass tray 1
- Turntable ring assembly 1
- Instruction Manual 1




- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system



Grill Rack(Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

Turntable Installation



- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instruction

The following must be noted

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.


Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.



Ventilation slots and intakes must not be covered.

Installing the oven - Fig. 2



Note: Do not trap or kink the mains lead.





1



2







OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.



1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

- 1) Press " Clock/Kitchen Timer " twice, the hour figures will flash;
- 2) Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3) Press " Clock/Kitchen Timer " to confirm, the minute figures will flash.
- 4) Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press " Clock/Kitchen Timer " to finish clock setting.
":." will flash. The current time will display.

Note: If the clock is not set, it would not function when powered.

2. Microwave Cooking

- 1) Press the " Microwave " key once, and "P100" will flash.
- 2) Press " Microwave " repeatedly or turn "  " to select the microwave power.
"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.


NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:


0---1 min	: 5 seconds
1---5 min	: 10 seconds
5---10 min	: 30 seconds
10---30 min	: 1 minute
30---95 min	: 5 minutes

Microwave Power Chart


Microwave Power	High	Med.High	Med.	Med.Low	Low
Display	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi. " once, "G" will flash on the screen, and press " Grill/Combi." repeatedly or turn "  " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display. Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the power.

Turn "  " to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
Press "Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.


- 1) Press " Grill/Combi. " once, the screen displays "G".
- 2) Continue to press " Grill/Combi. " until the screen displays "C-1".
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

Combination Power instructions:

Program	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%(P100)	45%
Combi.2	C-2	36%(P100)	64%

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Defrost By Weight


- 1) Press " Weight Defrost " once , twice or thrice, and the screen will display "dEF1", "dEF2" or "dEF3".
- 2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the selection .
- 3) Turn "  " to select the food weight.
- 4) Press " Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

Weight Defrost Instructions:

Program	Food	Weight
dEF1	Meat	100~2000g
dEF2	Poultry	100~1500g
dEF3	Fish	300~1000g

5. Defrost By Time



- 1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Turn "  " to select the cooking time.The maximum time is 95 minutes.
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting. The defrost power is P30 and cannot be changed.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.


6.Multi-Stage Cooking

2 stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin. Note: Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.


Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Turn "  " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press "Microwave" once, the screen will display "P100".
- 4) Press " Microwave" repeatedly to choose microwave power till "P80" displays;
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm" to confirm.
- 6) Turn "  " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press " Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.



7. Kitchen Timer

- 1) Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display " 00:00 " .
- 2) Turn "  " to enter the correct timer.
(The maximum cooking time is 95 minutes)
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
- 4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.
If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.
Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

8. Speedy Cooking

- 1) In waiting state, press " Start/+30Sec./Confirm " key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process, press " Start/+30Sec./Confirm " to increase the cooking time.
- 3) Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing " Start/+30Sec./Confirm " .
- 4) In waiting state, turn "  " left to choose the cooking time. After adjusting the cooking time, press" Start/+30Sec./Confirm " to start microwave cooking with 100% microwave power .


9. Auto Menu

- 1) In waiting state, turn "  " right to choose the menu from A1 to A12.
- 2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the menu you choose.
- 3) Turn "  " to choose the the weight of food.
- 4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Power
A1(Pizza)	200 g	C-2
	400 g	
A2(Potato)	200 g	P100(Mic.)
	400 g	
	600 g	
A3(Meat)	250 g	P100(Mic.)
	350 g	
	450 g	
A4(Fish)	250 g	P80(Mic.)
	350 g	
	450 g	
A5(Vegetable)	200 g	P100(Mic.)
	300 g	
	400 g	
A6(Beverage)	1cup (about 120ml)	P100(Mic.)
	2cups (about 240ml)	
	3cups (about 360ml)	
A7(Pasta)	50g(with 450g cold water)	P80(Mic.)
	100g(with 800g cold water)	
A8(Popcorn)	50 g	P100(Mic.)
	100 g	
A9(Soften butter)	50 g	P20(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A10(Melt butter)	50 g	P50(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A11(Melt chocolate)	50 g	P80(Mic.)
	100 g	
	150 g	
A12(Melt cheese)	50 g	P50(Mic.)
	100 g	
	150 g	

10. Lock Function for Children

Lock: In waiting state, press " STOP/Clear" for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display "  ".

Lock quitting: In locked state, press "STOP/Clear " for 3 seconds, the lock is released.


11. Inquiring Function




- 1) In cooking states of microwave or grill and combination, press " Microwave" or " Grill/Combi. ", the current power will be displayed for 3 seconds.
- 2) If the clock has been set , during cooking state, press "Kitchen Timer/Clock " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

12. Specification

- 1) If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking.
- 2) Once the cooking programme has been set , " Start/+30Sec./Confirm " is not pressed in 1 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- 3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.
- 4) The buzzer sounds five times to remind you the cooking is finished.

13. Open the oven door

Press "  " button, the oven door will be opened. If the button does not work, please open the door by the sucker. Refer to the following figures.



Trouble shooting

Normal	
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

PN:16170000A73123